

VENTILATIONSDONEN

**Det finns två slags ventilationsdon i varje lägenhet.
Ett för inluften (till-luften), som ser ut så här:**



Och ett för utluften (från-luften), som ser ut så här:



Inluftningsdonet (till-luft)

Inluftningsdonet ska man aldrig röra, det är inställt för bästa effekt. De sitter i vardagsrummet och i sovrummen. Ibland kan man behöva dammsuga det lite försiktigt.

OBS De får inte bytas ut mot annat inluftningsdon. Då förloras balansen i systemet.

Utluftningsdonet (från-luft)

Utluftningsdonet behöver rengöras ett par gånger om året. De sitter i köket, i klädkammaren och i badrummen.

Det är ganska enkelt att ta ner dem genom att trycka ihop manschetten som sitter närmast taket, och dra ner det försiktigt. Torka av det eller spola med varmt vatten. Är det svårt att få ner kan man rengöra det genom att ta ett styvt papper och dra runt inne i donet.

OBS Ändra aldrig inställningen av donet genom att skruva på det!

Information in english

If you want this information in english, please get in touch with Bengt Eriksson, berikon@telia.com